

UNNGÅ BRANN I JULA

Jula er høytid for boligbranner. Halvparten av alle boligbranner er knyttet til elektrisitet, og de aller fleste oppstår i vintermånedene.



TROMS KRAFT



VI TENNER TUSEN JULELYS

Nå tennes tusenvis av elektriske juletrelys, adventsstaker og juledekorasjoner. Her er noen gode tips for å redusere brannfaren:

- Slå alltid av julebelysning om natten og når du er borte.
- Plasser adventsstaker og julebelysning i god avstand fra brennbart materiale.
- Se etter svimerker på lamper og dekorasjoner
- La aldri ledninger gå over dørterskelen eller gjennom vinduet. Unngå at den kommer i klem eller får bruddskader.
- Kjøp julebelysning av god kvalitet. Sjekk at produktet er CE-merket.
- Benytt LED-belysning. De blir ikke like varme som tradisjonell julebelysning.



IKKE TILBERED BRANN PÅ KOMFYREN

Tørrkoking er den vanligste brannårsaken i norske hjem. Også i julehøytiden.

Slik kan du unngå brann:

- Ikke gå fra grytene. Slå alltid av komfyren etter bruk.
- Ikke bruk kokeplatene i beruset tilstand. Det er stor sjanse for at du sovner fra matlagingen.
- Slokk komfyrbrann med lokk, ikke bruk vann!
Ha brannteppe og slokkespray tilgjengelig på kjøkkenet.
- Installer komfyrvakt og bruk fagfolk!
- Fjern brannfarlig matfett fra kjøkkenviften.

HØYT STRØMFORBRUK ØKER BRANNFAREN!

Strømforbruket øker jo kaldere og mørkere det blir ute. Dermed øker også brannfaren i elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Følger du disse rådene, reduseres risikoen for brann!



- Se etter brunsvide støpsler og stikkontakter.
- Sjekk at sikringer, stikkontakter og koblingsbokser ikke er unormalt varme.
- La fagfolk sjekke det elektriske anlegget. Spør forsikringsselskapet ditt om rabatt for utført elkontroll.
- Begrens bruken av skjoteledning. Skal ikke brukes til varmeovn og hvitevarer.

Se mer om elsikkerhet på vår elsikkerhetsportal



tknelsikker.no



TROMS KRAFT